

automatique clapet de poulet HK avec capteur crépusculaire ("sans clapet")

... ouvre et ferme rabats automatique ou des glissières en jusqu'à 2 kg, au moyen sur une corde de traction sur le poulailler, la volière ou le petit enclos pour animaux, via un capteur crépusculaire. Le volet se ferme lorsque la nuit tombe et / ou quand le délai temporisation de fermeture !

Si un animal est présent sous le coulisseau pendant la procédure de fermeture, le moteur s'arrête automatiquement au moment du contact et le volet est immédiatement ouvert à nouveau.

Le processus de fermeture est ensuite répété deux fois automatiquement. À la quatrième tentative de fermeture, la fonction d'arrêt d'urgence est désactivée.

Aucun animal n'est obligé de se libérer lui-même sous la charge d'appui du volet, comme c'est le cas chez tous les autres fabricants !

Autres options :

Connexion de touches extérieures disponible (pour OUVERTURE et FERMETURE manuelles).

Si vous installez le HK-ZSU à l'intérieur de locaux, vous aurez besoin d'un capteur de lumière extérieur.

Vous pouvez le commander dans la boutique de JOSTechnik !

Les fonctions suivantes peuvent être réglées sur l'écran intégré piloté par menu :

- HK-ZSU se ferme et s'ouvre uniquement par minuterie, pas par capteur de lumière
- HK-ZSU se ferme et s'ouvre uniquement au moyen d'un capteur de lumière et non en fonction du temps
- HK-ZSU Fermeture et ouverture uniquement par capteur de lumière + réglable retard de l'heure de fermeture en soirée
- HK-ZSU se ferme et s'ouvre par minuterie et capteur de lumière
- HK-ZSU se ferme et s'ouvre par minuterie ou capteur de lumière
- HK-ZSU se ferme et s'ouvre manuellement à l'aide d'un bouton-poussoir ou d'une télécommande radio

Montage :

- HK-ZSU doit être fixé de manière à ce que le cordon intérieur soit simplement sorti du boîtier.
- Le coulisseau ou le volet doit être fixé à l'état ouvert à l'aide d'un cordon de raccordement (non inclus dans la livraison) au point de fixation (écrou en aluminium) qui se trouve au moment de la livraison sur la face inférieure du boîtier (voir « montage »).
- Le cordon (tirette) du coulisseau ou du volet peut être guidé par des poulies à câble ou des poulies de renvoi.
- La fixation du HK-ZSU est donc variable (voir les exemples de montage).

Périmètre de livraison sans volet/coulisseau :

- HK-ZSU avec capteur de luminosité et écran à menus, module de minuterie, tirette enroulée avec écrou de fixation à l'extérieur du boîtier (dimension : Largeur 120 mm, longueur 120 mm, hauteur 55 mm)
- bloc d'alimentation secteur 230 V / 12 V c.c. (homologué pour une utilisation en intérieur !)

Consultez obligatoirement l'indication figurant sur votre facture pour télécharger le manuel d'utilisation !