

Porte de sécurité pour volaille **PSD-RH** pour fonctionnement sur batterie avec piles 4xAA dans un cadre fixe avec clapet de poule autoverrouillable

Ouverture et fermeture automatique d'une trappe à fermeture automatique 230x340 mm dans un cadre fixe sur le poulailler, la volière ou le petit enclos pour animaux, au moment du crépuscule et/ou à une heure réglée.

Si un animal est présent sous le coulisseau pendant la procédure de fermeture, le moteur s'arrête automatiquement au moment du contact et le volet est immédiatement ouvert à nouveau.

Le processus de fermeture est ensuite répété deux fois automatiquement. À la quatrième tentative de fermeture, la fonction d'arrêt d'urgence est désactivée.

Aucun animal n'est obligé de se libérer lui-même sous la charge d'appui du volet, comme c'est le cas chez tous les autres fabricants !

Autres options :

Connexion de touches extérieures disponible (pour OUVERTURE et FERMETURE manuelles).

Si vous installez le PSD à l'intérieur de locaux, vous aurez besoin d'un capteur de lumière extérieur.

Vous pouvez le commander dans la boutique de JOSTechnik !

Les fonctions suivantes peuvent être réglées sur l'affichage intégré :

- Heure d'ouverture le matin :

Le volet est ouvert lorsque le jour se lève et que l'heure d'ouverture réglée est atteinte. Les deux conditions doivent être respectées.

- Délai de fermeture pour le soir :

Le volet se ferme lorsque la nuit tombe et quand le délai de fermeture réglé (en minutes) est atteint. Les deux conditions doivent être respectées.

Montage :

Fixer le PSD-RH au mur au-dessus du trou d'ouverture à l'aide des 4 vis fournies. Insérez ensuite 4 piles AA (pour cela, le boîtier doit être ouvert) ou raccordez le bloc d'alimentation 230V / 6V DC au bornier de l'appareil. >>> PRÊT !

Périmètre de livraison :

- Porte de sécurité pour volaille PSD-RH avec capteur de lumière, affichage par menu comme module de minuterie, et clapet de poulet autoverrouillable 230x340mm (dimensions avec cadre : largeur 260 mm, longueur 580 mm, hauteur 65 mm)
- 4 piles AA et bloc d'alimentation secteur 230 V / 6 V DC (homologué pour une utilisation en intérieur !)

Pas de kit à assembler, mais un appareil prêt à l'emploi !

Consultez obligatoirement l'indication figurant sur votre facture pour télécharger le manuel d'utilisation !